


Kurzanleitung - Elektronikregler BD 1-28



Übersicht der Tasten und Bedienung des Reglers



Taste zum Ein- und Ausschalten ca. 2 Sek. drücken.



Durch drücken der Info-Taste kommt man ins Infomenü. Mit der Auf- und Ab-Taste im Menü blättern.

Folgende Informationen können abgefragt werden:

t1 = Temperatur Raumfühler	Tlo = Minimale Temperatur (HACCP)
t2 = Temperatur Verdampferfühler	CND = Betriebszeit seit letzter Verflüssigerreinigung
t3 = Temperatur Verflüssiger (optional)	LOC = Tastensperre
Thi = maximale Temperatur (HACCP)	

Bei eingeschalteter Tastensperre kann nur das Infomenü betätigt werden. Das Icon für die Tastensperre leuchtet.

Tastensperre Ein- und Ausschalten:



Drücken Sie kurz die Info Taste. Im Display erscheint t1. Mit den Pfeiltasten im Menü blättern bis in der Anzeige "Loc" erscheint. Drücken Sie nun erneut kurz die Info-Taste. Im Display erscheint nun "no" für Tastensperre aus und "YES" für Tastensperre an. Stellen Sie nun mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ die gewünschte Funktion ein. Zum Bestätigen die Info-Taste nochmals drücken.

Während der Anzeige der Werte für Thi, Tlo und CND, können diese durch gemeinsames drücken der beiden Pfeiltasten auf 0 zurückgesetzt werden.





Taste ca. 3 Sekunden drücken und eine manuelle Abtaugung wird eingeleitet. **Achtung:** Während jeder Abtaugung erscheint im Display der eingestellte Sollwert und das Icon mit den Wassertropfen leuchtet.

Sollte das Gerät eine der folgenden Alarme im Display anzeigen, ertönt gleichzeitig ein Hupton und das Icon „Alarm“ leuchtet. Durch kurzes drücken dieser Taste kann der Hupton abgeschaltet werden.

HI = Temp. 10°C über dem eingestellten Sollwert	E1 = Fühler T1 defekt
HO = Temp. 10°C unter dem eingestellten Sollwert	E2 = Fühler T2 defekt
DO = Türe länger als 2 Min. offen	E3 = Fühler T3 defekt
HP = Hochdruck Verdichter (bei steckerfertigen Geräten)	CL = Verflüssiger reinigen
	HC = Verflüssiger Temperatur zu hoch



Taste kurz drücken und der eingestellte Sollwert wird im Display für 10 Sek. angezeigt. (+2°C / -20°C Werkseinstellung) Das Icon „SET“ leuchtet

Durch drücken der Taste  oder  kann der Wert verstellt werden. Dieser neue Wert muss mit der „SET“-Taste bestätigt werden! (Beispiel: Sollwert: +3° = Verdichter ein: +4°, Verdichter aus: +2°)